

→ REINIGINGS INSTRUCTIES



Logomatten kunnen op verschillende manieren worden gereinigd:

1. Ze kunnen commercieel worden gewassen (zie Wasinstructies);
2. Regelmatig stofzuigen (dagelijks in gebieden met veel verkeer; wekelijks in gebieden met weinig verkeer);
3. Schoonmaken met een extractor of tapijtreinigingsmachine. Afspuiten indien nodig is om grof vuilteverwijderen.

Hang op om te drogen. Kan gedroogd worden in droogkast (zie Wasinstructies).

Wasinstructies	1. Spoelen, 2-3 min. op een gemiddelde waterstand met een maximale temperatuur van 49 °C. 2. Spoelen (optioneel), 2-3 min. op een gemiddelde waterstand met een maximale temperatuur van 49 °C. 3. Pauze, 2-3 minuten op een hoog waterniveau met een maximale temperatuur van 49 °C. 4. Spoelen, 2 min. op een hoog waterniveau met een koude temperatuur. 5. Spoelen, 2 min. op een hoog waterniveau met koude temperatuur. 6. Afzuigen op lage snelheid, 1-2 min. 7. Uitschudden met draaiende trommel, 1 min. 8. Extraheren op maximaal 250G, 3-5 minuten. 9. Drogen (optioneel), 5-10 minuten met een maximale korf temperatuur van 82 °C. 10. Afkoelen, 5 minuten.
Extra aanbevelingen	→ Voor zwaar vervuilde matten, verhoog de temperatuur tot max. 60°C. → De pH-waarde mag niet hoger zijn dan 9,5; gebruik niet-ionische reinigingsmiddelen met een lage pH-waarde. → Droog de matten niet te lang; de mandtemperatuur van de droger mag niet hoger zijn dan 82 °C. → Als de matten niet worden gedroogd, kan de laatste spoeling worden verhoogd tot 49 °C. Dit vermindert het vasthouden van vocht na het extraheren. → Leg de matten plat neer nadat ze uit de wasmachine zijn gehaald; laat de matten afkoelen voordat u ze oprolt.